

Temporisateur
(vous pouvez choisir de régler la mise en marche ou l'arrêt)

1. Appuyez sur la touche "TIMER ON" en dirigeant la télécommande vers le climatiseur, l'écran commencera à clignoter.
2. Appuyez sur la touche "TIME+/-" et réglez l'heure de la mise en marche automatique.
3. Après 15 secondes, le temporisateur cessera de clignoter et reviendra à la fonction "horloge".

Arrêt de la fonction temporisateur

1. Appuyez sur la touche "TIMER OFF", l'heure clignotera à l'écran.
2. Appuyez sur la touche "TIME+/-", pour régler l'heure d'arrêt.
3. L'heure choisie cessera de clignoter à l'écran après 15 secondes.

Vous pouvez arrêter le temporisateur en appuyant 2 fois sur la touche "TIMER ON" ou "TIMER OFF". Une fois le temporisateur réglé, la télécommande doit rester orientée vers le climatiseur. Pour passer de Celsius à Fahrenheit, appuyez sur la touche "C/F".

Fonction "sommeil" été/hiver

Appuyez sur la touche "SLEEP" et la température augmentera d'un degré toutes les heures pendant 2 heures. Le climatiseur s'arrêtera après 8 heures. En mode chauffage, appuyez sur la touche "SLEEP", la température diminuera de 1 degré pendant les 2 heures suivantes et le climatiseur s'arrêtera après 8 heures. La télécommande doit toujours être dirigée vers le climatiseur.

Cette télécommande conserve les codes mémorisés même sans piles. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques du produit.

FR - Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 24 mois contre les défauts de fabrication. Les dommages dérivant d'une quelconque autre raison ne sont pas couverts par la garantie. Le document d'achat doit accompagner le produit. Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur.

PORTUGUÊS
Instruções

Inserir duas pilhas AAA (LR03).

Busca por marca

1. Se existem diversos modelos para a mesma marca procure aquele mais adequado ao seu condicionador. Se encontrar um traço entre dois modelos, por exemplo Hitachi 0118-0126, cada código abrangido entre estes números identifica um telecomando diferente.
2. Pressione a tecla "SELECT, o código piscará no ecrã. Digite os 4 algarismos do código e pressione a tecla "Power" apontando para o condicionador, para verificar se está a funcionar corretamente.
3. A seguir tente as funções das diferentes teclas. Se não funcionam corretamente passe ao código sucessivo.

Busca automática

Caso o seu condicionador não se encontre mencionado entre as marcas referidas na tabela dos códigos: 1. Pressione a tecla "SELECT" durante 5 segundos e libere-a sempre a apontar com o telecomando para o condicionador. O primeiro código há de aparecer no ecrã e, em sucessão, aparecem os novos códigos. Tão logo o condicionador inicie a funcionar, emitindo um sinal acústico, pressione uma qualquer das teclas para interromper a busca. 2. Tente as funções das diferentes teclas. Se não funcionam corretamente continue a busca.

"Intelligent Cooling" / "Intelligent Heating"

As teclas "I COOL" e "I HEAT" levam automaticamente o seu condicionador às temperaturas desejadas.

Regulagem do relógio

1. Pressionar a tecla (9) "CLOCK". A hora piscará.
2. Pressionar a tecla "TIME+/TIME -" para ajustar o relógio.
3. Pressionar novamente a tecla "CLOCK" para confirmar a hora selecionada (para automaticamente após 15 segundos).

Timer

(pode escolher se ajustar para acender ou apagar) 1. Pressionar a tecla "TIMER ON" dirigindo o telecomando para o condicionador. O display iniciará a

- piscar.
2. Pressionar a tecla "TIME+/-" e ajuste para regular o horário de acendimento automático.
 3. Passados 15 segundos o timer para de piscar e volta à função "relógio"

Apagar função timer

1. Pressionar a tecla "TIMER OFF", no display a hora está a piscar.
2. Pressionar "TIME+/-" key, para ajustar a hora de apagar.
3. No display a hora escolhida para de piscar após 15 segundos.

Pode cancelar o timer pressionando 2 vezes a tecla "TIMER ON" ou "TIMER OFF". Uma vez ajustado o timer o telecomando deve permanecer orientado para o condicionador Para passar de Celsius a Fahrenheit pressionar a tecla "C/F".

Função "sono" verão/inverno

Pressionar a tecla "SLEEP" e a temperatura aumentará de um grau cada hora por 2 horas. Apagará depois de 8 horas. Na modalidade aquecimento pressionar a tecla "SLEEP" key, a temperatura diminuirá de 1 grau nas próximas 2 horas e o condicionador apagará depois de 8 horas. O telecomando deve estar orientado para o condicionador.

Este telecomando conserva os códigos digitados mesmo sem as pilhas. Reservamo-nos o direito de modificar as características do produto.

PT - Garantia

Este produto é coberto por uma garantia de 24 meses contra defeitos de produção. Não são cobertos pela garantia danos devidos a qualquer outro motivo. O documento de compra deve acompanhar o produto. As despesas de transporte são por conta do comprador.

DEUTSCH
Anleitung

Zwei Batterien AAA (LR03) einlegen.

Suche nach Marke

1. Wenn mehr Modelle für die gleiche Marke zur Auswahl stehen, wählen Sie dasjenige, das sich am besten für Ihre Klimaanlage eignet. Wenn Sie zwischen zwei Modellen einen Bindestrich vorfinden, zum Beispiel Hitachi 0118-0126, dann steht jeder Code zwischen diesen Nummern für eine unterschiedliche Fernbedienung.
2. Drücken Sie die Taste "SELECT, worauf der Code auf dem Display blinkt. Geben Sie die 4 Ziffern des Codes ein, während Sie die Fernbedienung auf die Klimaanlage richten und drücken Sie die Taste "Power", um deren korrekte Funktion zu prüfen.
3. Probieren Sie dann die Funktionen der unterschiedlichen Tasten aus. Wenn diese nicht korrekt funktionieren, wiederholen Sie obige Prozedur mit dem nächsten Code.

Automatische Suche

Wenn Ihre Klimaanlage nicht unter den in der Code-Tabelle aufgelisteten Marken aufgeführt ist: 1. Drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste "SELECT" und lassen Sie diese dann los, während Sie weiterhin die Fernbedienung auf die Klimaanlage gerichtet halten. Der erste Code erscheint auf dem Display, gefolgt von weiteren Codes. Sobald sich die Klimaanlage mit einem Signalton einschaltet, drücken Sie eine beliebige Taste, um die Suche zu unterbrechen. 2. Probieren Sie die Funktionen der unterschiedlichen Tasten aus. Wenn diese nicht korrekt funktionieren, fahren Sie fort mit der automatischen Suche.

"Intelligent Cooling" / "Intelligent Heating"

Durch Bestätigung der Tasten "I COOL" und "I HEAT" stellt sich die Klimaanlage automatisch auf die gewünschte Temperatur ein.

Einstellen der Uhr

1. Taste (9) "CLOCK" drücken. Die Uhrzeit blinkt.
2. Taste "time+/time -" drücken, um die Uhrzeit einzustellen.
3. Erneut Taste "CLOCK" drücken, um die eingestellte Uhrzeit zu bestätigen (nach 15 Sekunden stellt sie

sich automatisch ab).

Timer (zum Einstellen des Ein- oder Abschaltens)

1. Taste "TIMER ON" drücken und dabei die Fernbedienung auf die Klimaanlage richten. Das Display beginnt zu blinken.
2. Taste "TIME+/-" drücken, um die Uhrzeit des automatischen Einschaltens einzustellen.
3. Nach 15 Sekunden hört der Timer auf zu blinken und kehrt zur Funktion "Uhr" zurück.

Abschalten der Timer-Funktion

1. Taste "TIMER OFF" drücken, worauf auf dem Display die Uhrzeit blinkt.
2. Taste "TIME+/-" drücken, um die Abschaltzeit einzustellen.
3. Am Display hört die eingestellte Uhrzeit nach 15 Sekunden zu blinken auf.

Sie können den Timer ausschalten, indem Sie die Taste "TIMER ON" oder "TIMER OFF" zweimal drücken. Nachdem Sie den Timer eingestellt haben, müssen Sie die Fernbedienung weiterhin auf die Klimaanlage gerichtet halten. Um von Celsius auf Fahrenheit umzuschalten, auf die Taste "C/F" drücken.

Funktion "Sleep" Sommer/Winter

Taste "SLEEP" drücken und die Temperatur erhöht sich jede Stunde über 2 Stunden um 1 Grad. Die Funktion schaltet sich nach 8 Stunden ab. Im Heiz-Modus die Taste "SLEEP" drücken, worauf sich die Temperatur in den nächsten 2 Stunden um 1 Grad verringert. Die Klimaanlage schaltet sich nach 8 Stunden ab. Die Fernbedienung muss auf die Klimaanlage gerichtet werden. *Die in diese Fernbedienung eingegebenen Codes bleiben auch nach Entnahme der Batterien gespeichert. Wir behalten uns das Recht vor, die Eigenschaften des Produktes zu ändern.*

DE - Garantie

Auf dieses Produkt besteht eine Garantie von 24 Monaten gegen Herstellungsdefekte. Alle aufgrund anderer Ursachen entstehende Schäden sind von der Garantie ausgeschlossen. Der Kaufbeleg muss mit dem Produkt vorgelegt werden. Die Transportkosten gehen zu Lasten des Käufers.



Correct disposal of this product (Waste Electrical & Electronic Equipment)



This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories should not be disposed of with other household waste. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal. This product is RoHS compliant.



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά μέρη του δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Προς αποφυγή πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, παρακαλώ διαχωρίστε αυτά τα μέρη από τα απόβλητα άλλων τύπων και ανακυκλώστε τα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με τον έμπορο λιανικής πώλησης όπου προμηθεύτηκαν αυτό το προϊόν είτε με την τοπική κυβέρνησή, για λεπτομέρειες σχετικά με το που και πώς μπορούν να προβούν σε μια περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι επαγγελματίες θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον προμηθευτή τους ώστε να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματά του δεν πρέπει να αναμειγνύονται με απόρριψη άλλων αποβλήτων. Αυτό το προϊόν είναι συμβατό με τις απαιτήσεις της Οδηγίας RoHS.



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Οδηγίες χρήσης

Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (LR03). Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό ώστε να το ρυθμίσετε.

Κωδικός Εγκατάστασης ανα Μάρκα

1.Βρείτε τον κωδικό της συσκευής σας στον πίνακα με τους κωδικούς των μοντέλων. Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί, δοκιμάστε τον δεύτερο κωδικό και συνεχίστε μέχρις ότου η συσκευή λειτουργήσει σωστά. Αν υπάρχουν πολλαπλοί κωδικοί όπως στην Hitachi 0118-0126 κάθε κωδικός που περιλαμβάνεται αντικαθιστά ένα διαφορετικό τηλεχειριστήριο. 2.Επιλέγοντας το πλήκτρο "SELECT", ο εμφανιζόμενος κωδικός θα αναβοσβήσει. Εισαγάγετε τον 4-ψήφιο κωδικό. Το τηλεχειριστήριο επιβεβαιώνει αυτόματα τον κωδικό. Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κλιματιστικό σας. 3.Αφού το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο, δοκιμάστε και τα άλλα πλήκτρα λειτουργιών. Αν δεν λειτουργούν σωστά, επιλέξτε τον επόμενο κώδικό μέχρι να λειτουργήσουν όλες οι επιλογές.

Αυτόματη Αναζήτηση

Αν η μάρκα της συσκευής σας δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα κωδικών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1.Πατήστε το πλήκτρο "SELECT" για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το. Το τηλεχειριστήριο θα εισέλθει στην αυτόματη αναζήτηση του κωδικού. Όταν το κλιματιστικό λάβει το σήμα και στείλει ειδοποίηση, πιάστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επιβεβαίωση. 2.Εάν δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε άλλο πλήκτρο. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να λειτουργήσει σωστά.

Έξυπνη Ψύξη/ Θέρμανση

Το καλοκαίρι πιάστε το πλήκτρο "I-COOL", το κλιματιστικό θα εισέλθει αμέσως στην λειτουργία ψύξης. Τον χειμώνα, πατήστε το πλήκτρο "I-Heat", ο συμπιεστής αέρος θα τεθεί αμέσως σε λειτουργία θέρμανσης. Το κλιματιστικό θα διατηρήσει την θερμοκρασία ψήξης και θέρμανσης σε άνετη θερμοκρασία. Ταυτόχρονα, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μέσω των πλήκτρων "TEMP. +" & "TEMP. -".

Ρύθμιση Ρολογιού

1.Πατήστε το πλήκτρο "CLOCK" (9), το ρολόι θα αναβοσβήνει. 2.Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα πατώντας τα πλήκτρα "TIME+ / TIME-" 3.Πατήστε ξανά το πλήκτρο "CLOCK", η ένδειξη της ώρας θα σταματήσει να αναβοσβήνει και η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί. (Εάν δεν πατήσετε το πλήκτρο "CLOCK", η ώρα θα σταματήσει να αναβοσβήνει αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη

1.Πατήστε το πλήκτρο "TIMER ON" (7), η ώρα θα αναβοσβήνει στην οθόνη. 2.Πατήστε το πλήκτρο "TIME +/-" και ρυθμίστε την ώρα ενεργοποίησης του κλιματιστικού σας. 3.Η ώρα θα σταματήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη μετά από 15 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί.

Απενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη

1.Πατήστε το πλήκτρο "TIMER OFF" (7), η ώρα θα αναβοσβήνει στην οθόνη. 2.Πατήστε το πλήκτρο "TIME +/-" και ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης του κλιματιστικού σας. 3.Η ώρα θα σταματήσει να αναβοσβήνει στην οθόνη μετά από 15 δευτερόλεπτα. Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 1.Μπορείτε να ακυρώσετε την ρύθμιση του χρονοδιακόπτη πατώντας δύο φορές το πλήκτρο «TIMER ON» ή «TIMER OFF». 2.Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε θέση κοντά στο κλιματιστικό. 3.Εάν θέλετε να ελέγξετε την ρύθμιση του χρονοδιακόπτη, πατήστε το πλήκτρο «TIMER ON» ή «TIMER OFF» και θα εμφανιστεί στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Μετά από 5 δευτερόλεπτα θα εμφανιστεί η τρέχουσα ώρα. Για μετατροπές μεταξύ βαθμών Κελσίου και Fahrenheit: Πατήστε το πλήκτρο "C / F".

Λειτουργία Sleep

Το καλοκαίρι, πατήστε το πλήκτρο "SLEEP". Ενώ βρίσκεται σε κατάσταση ψύξης, η θερμοκρασία θα αυξάνεται κατά 1ο F ανά ώρα για τις πρώτες 2 ώρες ενώ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 8 ώρες. Το χειμώνα, πατήστε το πλήκτρο "SLEEP" όσο βρίσκεται φάση τροφοδοσίας. Η θερμοκρασία θα μειωθεί κατά 1 ° F ανά ώρα τις πρώτες 2 ώρες ενώ θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 8 ώρες. Μετά τη ρύθμιση της λειτουργίας sleep τοποθετήστε το τηλεχειριστήριό κοντά στο κλιματιστικό. Μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, δεν είναι απαραίτητη η επαναφορά του κωδικού.

GR – Εγγύηση

Αυτό το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς του για οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελαττώματα, εξαιρουμένων των ελαττωμάτων που έχουν προκύψει από ακατάλληλη χρήση. Το ελαττωματικό προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς του. Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον αγοραστή.

ENGLISH

Instructions

Place two AAA (LR03) batteries. Mind your new remote control must point at air conditioner in order to control it.

Code set up by brand

1. Find your code in the code table. If it does not operate your equipment, try the second code, and continue until your equipment works correctly. If there are several codes like Hitachi 0118-0126 each code included replaces a different remote control 2. Press the "SELECT" key, the displayed code will flash. Enter the 4 digits code. The remote control confirms the code automatically. You can operate your air conditioner now. 3. After the air conditioner is "ON," try other function keys, if they do not work well, choose the next code until all the functions work.

Auto-search code set-up

If your brand is not listed in the code table, please follow the following steps:

1. Press the "SELECT" key for 5 seconds and then release it, remote control shall enter auto-search, the code number flashes and increases. When the air conditioner receives the signal, and sends one buzzer, press any key to confirm. 2. Try other function keys, if they do not work, repeat above steps until it works properly.

"Intelligent Cooling" / "Intelligent Heating"

In summer press "I-COOL" key only, the air conditioner will enter cooling immediately. In winter, press "I-Heat" key only, the air conditioner will enter heating immediately. The air conditioner will let the heating and cooling in a comfortable temperature automatically. At the same time, you can adjust the temperature pressing "TEMP.+"/"TEMP. -" key.

Clock set up

1. Press the "CLOCK" key (9), clock signal flashes. 2. Press "time+/time -" key, adjust to the current time. 3. Press "CLOCK" key (9) again, clock signal shall stop flashing, the time setting finishes (If you do not press the "CLOCK" key, it automatically stops after 15 seconds).

Timer on

1. Press the "TIMER ON" key (7), time on LCD flashes. 2. Press "TIME+/-" key, and adjust it to automatically turn on your air conditioner. 3. Time on LCD will stop flashing after 15 seconds. Setting is complete.

Timer off

1. Press the "TIMER OFF" key (8), the time on LCD flashes. 2. Press "TIME+/-" key, adjust to automatically turn off. 3. Time on LCD will stop flashing after 15 seconds. Setting is complete.

PLEASE NOTE:

1. You can cancel timer pressing the "TIMER ON" or "TIMER OFF" key twice. 2. After timer setting is finished, your remote control must be placed towards your air conditioner. 3. If you wish to check the timer, you should press the "TIMER ON" or "TIMER OFF" key and the LCD will display the timer. After 5 seconds it will display current time. Conversions between Celsius and Fahrenheit degree: Press the "C/F" key.

Sleep function

During summer, press the "SLEEP" key while it is in cool mode, the temperature will raise 1° F per hour in the first 2 hours and will be shut off by itself after 8 hours. In winter, press the "SLEEP" key while it is in heat mode, the temperature will lower 1° F per hour in the first 2 hours and will shut off by itself after 8 hours. After setting the sleep function place your remote towards the receiver of your air conditioner. After the batteries are replaced it is not necessary to set the code again.

After pressing the "Enter" key, the code is displayed on LCD. After 5 seconds it displays time again The manufacturer keeps the right to change any functions of product.

UK - Guarantee

This product is covered by a 2 years guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects, excluding any defects arising from improper use. A purchase document must be produced along with the request of repairing. Costs of return are at buyer's expense.

ESPAÑOL

Instrucciones

Colocar 2 pilas AAA (LR03). Para controlar su acondicionador debe dirigir su mando hacia su aparato desde una distancia inferior a 8 metros.

Búsqueda por marca

(Si encuentra la marca de su acondicionador en la tabla de códigos) 1. Si para la misma marca encuentra en la lista varios códigos, es preciso colocar el mas apto para su acondicionador. Por ej.: Hitachi 0118-0126 cada código comprendido entre estos dos numeros identifica un diverso mando. 2. Pulse la tecla "SELECT, su código destellara sobre la pantalla. Ingrese las 4 cifras del código dirigiendo el mando hacia el condicionador pruebe la tecla "POWER" para verificar el funcionamiento. 3. Luego pruebe las funciones de las demas teclas. Si no actuaran correctamente pase al código sucesivo.

Búsqueda automatica

(si no encuentra la marca de su acondicionador en la tabla de códigos)

1. Pulse la tecla "SELECT" 5 segundos y suéltela, mantenga el mando hacia el acondicionador. El primer código aparecerá sobre la pantalla y sucesivamente otros nuevos códigos. Cuando su acondicionador se ponga en marcha (oír un ruido) pulse cualquier tecla para detener la búsqueda. 2. Pruebe las funciones de las teclas. Si no funcionaran correctamente continúe la búsqueda automatica.

"Intelligent Cooling" / "Intelligent Heating"

Las teclas "I COOL" e "I HEAT" llevan su acondicionador automaticamente a la temperatura seleccionada. Puede cambiar la temperatura pulsando la tecla "TEMP+ "TEMP -"

Reloj

1. Pulse la tecla (9) "CLOCK". La hora destellará. 2. Pulse la tecla "TIME+/TIME -" per colocar la hora correcta. 3. Pulsando nuevamente la tecla "CLOCK" se confirma la hora (se detiene automaticamente transcurridos 15 segundos).

Ajuste function Timer

(puede elegir entre el encendido o bien el apagado) 1. Pulse la tecla "TIMER ON" con el mando dirigido hacia el acondicionador. La pantalla comenzará a destellar. 2. Pulsando la tecla "TIME+/-", ajusta la hora deseada para el encendido automatico. 3. Pasados 15 segundos el timer en lugar de destellar pasará a la funcion "reloj".

Apagado función Timer

1. Pulse la tecla "TIMER OFF", la hora destellará sobre la pantalla. 2. Pulse la tecla "TIME+/-" para ajustar la hora de apagado. 3. Pasados 15 segundos el timer dejará de destellar Para cancelar el timer pulse 2 veces seguidas la tecla "TIMER ON" o "TIMER OFF". Una vez ajustado el timer, el telemando debe estar orientado hacia el acondicionador. Para pasar de Celsius a Fahrenheit pulse la tecla "C/F".

Funcion "Sleep" verano/invierno

Pulse la tecla "SLEEP" y la temperatura aumentará de un grado cada hora por 2 horas. Esta funcion dejará de funcionar pasadas 8 horas. En invierno utilizando la calefaccion, pulse la tecla "SLEEP", la temperature descenderá de un grado cada hora por 2 horas y el acondicionador se apagará pasadas 8 horas. Su nuevo mando debe estar dirigido hacia el acondicionador.

Este mando conserva los codigos aun sin pilas.

Nos reservamos el derecho de modificar las caracteristicas del producto.

ES - Garantia

Superior Srl garantiza este producto por dos años a partir de la compra contra todo defecto de producción. La garantia no cubre cualquier otro tipo de daños. El documento que comprueba la compra debe acompañar el producto devuelto cuyo transporte esta a cargo del comprador.

FRANÇAIS

Instructions

Insérez deux piles AAA (LR03)

Recherche par marque

1. S'il existe plusieurs modèles pour la même marque, trouvez celui qui s'adapte le plus à votre climatiseur. Si vous trouvez un tiret entre deux modèles, par exemple Hitachi 0118-0126, chaque code compris entre ces numéros identifie une télécommande différente. 2. Appuyez sur la touche "SELECT", le code clignotera à l'écran. Saisissez les 4 chiffres du code et en dirigeant la télécommande vers le climatiseur, appuyez sur la touche "Power" pour vérifier son bon fonctionnement. 3. Essayez ensuite les fonctions des différentes touches. Si elles n'agissent pas correctement, passez au code suivant.

Recherche automatique

Si votre climatiseur ne se trouve pas parmi les marques énumérées dans le tableau des codes 1. Appuyez sur la touche "SELECT" pendant 5 secondes et relâchez-la en gardant la télécommande toujours dirigée vers le climatiseur. Le premier code s'affichera à l'écran suivi de nouveaux codes en succession. Dès que le climatiseur s'allume en émettant un signal acoustique, appuyez sur une touche quelconque pour arrêter la recherche. 2. Essayez ensuite les fonctions des différentes touches. Si elles n'agissent pas correctement, continuez la recherche automatique.

"Intelligent Cooling" / "Intelligent Heating"

Les touches "I COOL" et "I HEAT" amènent automatiquement votre climatiseur à la température souhaitée.

Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur la touche (9) "CLOCK". L'heure clignotera. 2. Appuyez sur la touche "TIME+/TIME-" pour régler l'horloge. 3. Appuyez à nouveau sur la touche "CLOCK" pour confirmer l'heure sélectionnée (elle s'arrêtera automatiquement après 15 secondes).