

## START MANUAL

**myPhone Halo 3 LTE****Table of contents**

<b>Table of contents .....</b>	<b>21</b>
<b>Safety .....</b>	<b>22</b>
<b>Package content .....</b>	<b>25</b>
<b>Technical specification .....</b>	<b>25</b>
<b>Phone, its functions and buttons .....</b>	<b>26</b>
<b>Turning the phone on/off .....</b>	<b>28</b>
<b>Inserting SIM card(s), memory card and battery .....</b>	<b>28</b>
<b>Charging the battery .....</b>	<b>29</b>
<b>Emergency change of language .....</b>	<b>29</b>
<b>Software update .....</b>	<b>29</b>
<b>Factory settings .....</b>	<b>30</b>
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>30</b>
<b>Device maintenance .....</b>	<b>31</b>
<b>Correct disposal of electrical and electronic equipment .....</b>	<b>31</b>
<b>Correct disposal of used batteries .....</b>	<b>32</b>

<b>CAUTION</b>	<b>Statement</b>
<p>The manufacturer is not responsible for any consequences caused by improper usage of the phone and not obeying the above instructions.</p>	<p>The software version can be upgraded without earlier notice. The representative retains the right to determine the correct interpretation of the above instructions.</p>

## THE USE OF THE MANUAL

**Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.**

Please read the precautions and phone user's manual before use. The descriptions contained in this manual are based on the default settings of the phone. The newest version of the manual can be found on our company website:

**[www.myphone.pl/qr/myphone-halo-3-LTE](http://www.myphone.pl/qr/myphone-halo-3-LTE)**

Depending on the installed version of the software, applications, service provider, SIM card or country, some of the descriptions in this manual may not match your phone.

### **Safety**

#### **–PETROL STATIONS–**

Do not use your mobile phone while refuelling at a petrol station or in the vicinity of chemicals.

***CAUTION!*** *In places where there is a risk of explosion (i.e. Petrol stations, chemical factories etc.), it is advisable to turn off the phone. Please refer to regulations governing the use of GSM equipment in these places.*

#### **–ALARM CALLS–**

Making alarm calls may not be possible in some areas or circumstances. It is recommended to find an alternative way to

notify emergency services if you are going to undeveloped or remote areas.

**–QUALIFIED SERVICE–**

Only qualified personnel or an authorized service center may install or repair this product. Repairing by an unauthorized or unqualified service may cause device damage and warranty loss.

**–CHILDREN AND PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE–**

This device should not be operated by people (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in operation of electronic equipment. They may use the device only under supervision of people responsible for their safety. This device is not a toy. Memory card and SIM card are small enough to be swallowed by a child and cause choking. Keep the device and its accessories out of reach of children.

**–ROAD SAFETY–**

Do not use this device while driving any kind of vehicle.

**–WATER AND OTHER LIQUIDS–**

Protect the device from water and other liquids. It can influence work and the life span of electronic components. Avoid using the device in environments with high humidity like kitchens, bathrooms or during rainy weather. Particles of water can cause the liquefaction of moisture in the device, and this may have a negative impact on the work of electronic components.

**–BATTERY AND ACCESSORIES–**

Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause partial or complete battery damage.

The battery should be used only according to its purpose. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it is dangerous and may cause fire. Worn-out or impaired battery should be placed in a dedicated container. Excessive charging the battery can cause damage. Therefore a single battery charge should not last longer than 1 day. Installing an incorrect battery type can cause an explosion. Never open the battery. Please dispose of battery according to the instructions. Disconnect an unused charger from power grid. In case of the charger wire damage, it should not be repaired but replaced with a new one. Use only the original manufacturer's accessories.

***–HEARING–***

To avoid hearing damage, do not use the device at high volume levels for a long period of time, do not put operating device directly to the ear.

***–EYESIGHT–***

To avoid eyesight damage do not look closely onto the diode during its work. A strong beam of light may cause permanent eye damage!

**Producent:**

mPTech Sp. z o.o.  
Nowogrodzka 31 street  
00-511 Warsaw, Poland  
[www.mptech.eu](http://www.mptech.eu)

### **Package content**

Before you start using your phone, make sure all of the following items are included in the box:

- mobilephone myPhone Halo 3 LTE
- battery
- charger
- user manual

If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer. We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the container out of reach of children.

### **Technical specification**

Loudspeaker mode; Torch; Photo camera; FM radio, SOS function

GSM 850/900/1800 MHz

UMTS: 900/2100 MHz

LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz

Display: 2.31" 240x320

Battery capacity: 1400 mAh

Dimensions: 123 x 57.5 x 13.3mm

Weight: 74 g

Memory cards support: up to 32 GB

Input/output parameters chargers: 100-240V~, 50/60Hz, 0.2A

Output parameters chargers: 5.0V  0.5A, 2.5W

Average efficiency during operation (for 230V, 50hz): 805mA-110mA

Energy consumption in no-load condition: less than 1.6mA

**Phone, its functions and buttons**

1	Speaker	A speaker used in phone conversations.
2	Display	LCD display.
3	<Menu> button	While on the main screen enables entering the Menu, and confirms choice while in the Menu.
4	<Green handset> button	Allows you to receive an incoming call or look through the list of calls.
5/6	Navigation button <b>Up / Down</b>	While in Menu enables navigating around it. On the main screen launches shortcuts to selected functions.
7	<Contacts> button	Press to enter the phonebook. While in the Menu you can exit or opt out.
8	<Red handset> button	Allows you to reject an incoming call. While in the Menu allows you to return to the main screen. When held for a long time, it turns off the phone or, if it is switched off, turns it on.
9	<*> button	Pressed after button <b>Menu</b> allows to lock or unlock the phone. Decreases volume in multimedia apps. When writing an SMS, it displays symbols for insertion into the content.

<b>10</b>	<#> button	Switches between audio modes and character input modes for texting, increases the volume in multimedia applications.
<b>11</b>	Torch On / Off	Allows you to turn on or off the flashlight diode at any time.
<b>12</b>	Camera	Camera lens.
<b>13</b>	SOS button	Press and hold to activate an alarm and/or auto-dial of predefined numbers.
<b>14</b>	External speaker	Loudspeaker for system sounds, ringtones, music.
<b>15</b>	Phone keypad	Buttons for dialing a phone number on the main screen and entering letters or numbers in the SMS writing mode.
<b>16</b>	LED	Diode is used as a torch.
<b>17</b>	USB-C port	When connected enables recharging the battery. You can transfer data (photos, videos, music) when you connect it to your computer.
<b>18</b>	Gap	Allows to take off a cover of the phone.
<b>19</b>	Headphone jack	For connecting headphones (they function as an antenna when listening to FM radio).
<b>20</b>	Microphone	When talking, do not cover it with

		your hand.
<b>21</b>	Volume Up/Down Buttons	Allows you to increase or decrease the volume of a phone call or radio.
<b>22</b>	Strap hole	Allows you to attach a lanyard to the phone.

### **Turning the phone on/off**

To turn the phone on/off press and hold **Red handset** until the phone switches on. If directly after turning the phone on you will see the PIN code request, (in form of "\*\*\*\*") type the code and press button **Menu**.

### **Inserting SIM card(s), memory card and battery**

If the phone is switched on - switch it off. Remove the back cover of the phone - use your fingernail to raise it using the gap in the case and remove the battery. Insert the SIM card(s) - place the SIM card(s) with its (their) golden contacts facing down as the recess is embossed.

Insert the memory card - to open the cover of the card reader slide it gently up. Insert the microSD memory card with its gold contacts facing down, the way in which the slot is made. Close the flip by sliding it delicately downwards. Insert the battery so that its gold contacts touch the tripple connector in the phone bay. Put on and gently press down the cover until you hear the click of the latches. Make sure the cover is well attached.



### **Charging the battery**

Connect the USB-C charger to the charger connector on your phone, then connect the charger into the power grid.

**\*CAUTION:** Improper connection of the charger can cause serious damage to the phone. Damages caused by an improper use of the phone are not covered by the warranty.


During charging, the battery icon in the upper right corner of the screen should be animated. When charged, the battery icon will no longer be animated and then disconnect the charger from the wall outlet. Unplug the cable from the socket on the phone.

### **Emergency change of language**

To restore the factory settings, enter, starting from the phone Menu: **[Menu] > <Up> > <OK> > <Down> <OK> > <Down> > <OK><OK>** and then select desired Menu language.

### **Software update**

The manufacturer, from time to time, provides system software updates through which devices receive new capabilities, fixes, etc. The phone will inform the user about the available update. After receiving the notification, go to the update center: Settings -> Update, in order to run it. The information about an available update can be checked at any time. After choosing an available update, the phone will automatically install it.

 *During the update process, the device may reboot itself several times. Do not remove the battery or use its functions at that time, as this may cause the device to stop working.*

## **Factory settings**

To restore the factory settings, select in the phone Menu: **[Settings] > [Restore Settings]**. The code for resetting to factory settings is: 1122.

## **Troubleshooting**

<b>Message</b>	<b>Possible solution</b>
Insert SIM card	Make sure that the SIM card is installed correctly.
Input PIN	If the SIM card is secured with the PIN code you have to enter the PIN when turning the phone on and press <b>&lt;OK&gt;</b> .
No one can call me	The phone has to be on and within GSM network reach.
Network fail	In areas where signal or reception is weak, calls may not be possible. Also receiving calls may not be possible. Move to another location and try again.
Poor sound quality during conversation	Make sure that the speaker and microphone are not covered.
I cannot hear the caller./ The caller cannot hear me	The mic. should be close to mouth. Check if the built-in mic. is not covered. When a headset is un use, check if it has been connected correctly. Check if the built-in speaker isn't covered.

The connection cannot be established	<p>Check if the typed-in phone number is correct.</p> <p>Check if the phone number entered to the <b>[Contacts]</b> is correct.</p> <p>Enter the correct phone number if necessary.</p>
--------------------------------------	---

### **Device maintenance**

Follow the instructions below.

- For cleaning use only a dry cloth. Never use any agent with a high concentration of acids or alkalis.
- Use the original accessories only. Violation of this rule may result in an invalidation of the warranty.

### **Correct disposal of electrical and electronic equipment**



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose

of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

### **Correct disposal of used batteries**



According to the EU directive 2006/66/EC with changes contained in EU directive 2013/56/UE on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of batteries and accumulators with unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures.

To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.

## Εγχειρίδιο χρήστη myPhone Halo 3

<b><u>Πίνακας Περιεχομένων</u></b>	
<b><u>Πίνακας Περιεχομένων</u></b> .....	217
<b><u>Ασφάλεια</u></b> .....	218
<b><u>Περιεχόμενα συσκευασίας</u></b> .....	220
<b><u>Τεχνικές προδιαγραφές</u></b> .....	221
<b><u>Το τηλέφωνο, τα πλήκτρα και οι λειτουργίες του</u></b> .....	221
<b><u>Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του τηλεφώνου</u></b> .....	225
<b><u>Εισαγωγή κάρτας SIM, κάρτας μνήμης και μπαταρίας</u></b> .....	225
<b><u>Φόρτιση μπαταρίας</u></b> .....	225
<b><u>Αλλαγή Γλώσσας</u></b> .....	226
<b><u>Ενημέρωση λογισμικού</u></b> .....	226
<b><u>Εργοστασιακές ρυθμίσεις</u></b> .....	226
<b><u>Αντιμετώπιση προβλημάτων</u></b> .....	227
<b><u>Συντήρηση της συσκευής</u></b> .....	228
<b><u>Σωστή απόρριψη των παλαιών σας συσκευών</u></b> .....	228
<b><u>Σωστή απόρριψη της χρησιμοποιημένης μπαταρίας</u></b>	229

Προσοχή	Δήλωση
<p>Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες που οφείλονται στην ακατάλληλη χρήση του τηλεφώνου και στη μη τήρηση των παραπάνω οδηγιών.</p>	<p>Η έκδοση του λογισμικού μπορεί να αναβαθμιστεί χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Ο αντιπρόσωπος διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει την ορθή ερμηνεία των παραπάνω οδηγιών.</p>

## ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Κανένα μέρος αυτού του εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να φωτοτυπηθεί, να αναπαραχθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικό ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτυπίας, της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιαδήποτε συστήματα αποθήκευσης και ανταλλαγής πληροφοριών χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση του κατασκευαστή.

Διαβάστε τις οδηγίες προστασίας και το εγχειρίδιο του τηλεφώνου πριν από τη χρήση του. Οι περιγραφές που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε να βρείτε την πιο πρόσφατη έκδοση του εγχειριδίου στον ιστότοπο της εταιρείας μας:

**[www.myphone.pl/qr/myphone-halo-3](http://www.myphone.pl/qr/myphone-halo-3)**

Οι περιγραφές στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από το τηλέφωνό σας ανάλογα με την εγκατεστημένη έκδοση του λογισμικού, τις εφαρμογές, τον πάροχο υπηρεσιών, την κάρτα SIM ή τη χώρα.

### **Ασφάλεια**

#### **— ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ —**

Μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο κατά τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου σας σε πρατήριο καυσίμων ή όταν βρίσκεστε κοντά σε χημικές ουσίες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης (π.χ. πρατήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών κ.λπ.), συνιστάται να απενεργοποιείτε το τηλέφωνο. Ανατρέξτε στους κανονισμούς που διέπουν τη χρήση εξοπλισμού GSM σε αυτούς τους χώρους.

#### **— ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ —**

Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κατά την οδήγηση οποιουδήποτε οχήματος.

**— ΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ —**

Η πραγματοποίηση κλήσεων έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε ορισμένες περιοχές ή συνθήκες. Συνιστάται να βρείτε έναν εναλλακτικό τρόπο για να ειδοποιήσετε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, εάν πρόκειται να βρεθείτε σε υποβαθμισμένες ή απομακρυσμένες περιοχές.

**— ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΕΡΒΙΣ —**

Η εγκατάσταση λογισμικού και η επισκευή αυτού του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο από το εξειδικευμένο τμήμα σέρβις του κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. Η επισκευή από μη εξειδικευμένο ή μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή και να οδηγήσει σε απώλεια της εγγύησης.

**— ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΝΟΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ —**

Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες σωματικές και πνευματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία στη λειτουργία ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εκτός αν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι. Η κάρτα μνήμης και η κάρτα SIM είναι αρκετά μικρές για να τις καταπιεί ένα παιδί και να προκαλέσουν πνιγμό. Φυλάξτε τη συσκευή και τα εξαρτήματά της μακριά από παιδιά.

**— ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΓΡΑ —**

Προστατεύστε τη συσκευή από το νερό και άλλα υγρά, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η λειτουργία και η διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής σε περιβάλλοντα με υψηλή υγρασία, όπως κουζίνες, μπάνια ή κατά τη διάρκεια βροχής. Τα σωματίδια νερού είναι δυνατόν να προκαλέσουν ρευστοποίηση της υγρασίας στη συσκευή, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

**— ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ —**

Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε πολύ υψηλές/χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0°C/32°F και πάνω από 40°C/104°F). Οι ακραίες θερμοκρασίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη χωρητικότητα και

τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Αποφύγετε την επαφή με υγρά και μεταλλικά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν μερική ή ολική βλάβη της μπαταρίας.

Χρησιμοποιείτε την μπαταρία μόνο για την προοριζόμενη χρήση της. Μην καταστρέψετε, φθείρετε ή ρίχνετε την μπαταρία στη φωτιά, καθώς είναι επικίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι φθαρμένες ή εξασθενημένες μπαταρίες πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά δοχεία. Η υπερφόρτιση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Επομένως, μια απλή φόρτιση της μπαταρίας δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από 1 ημέρα. Η τοποθέτηση μπαταρίας λανθασμένου τύπου μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Μην ανοίγετε ποτέ την μπαταρία. Η απόρριψη της μπαταρίας πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το ρεύμα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Σε περίπτωση βλάβης, το καλώδιο του φορτιστή δεν πρέπει να επισκευάζεται αλλά να αντικαθίσταται με νέο. Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα του κατασκευαστή.

#### — ΑΚΟΗ —



Για την αποτροπή πιθανής βλάβης στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλά επίπεδα έντασης ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα και μην κρατάτε τη συσκευή απευθείας στο αυτί σας, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

#### — ΟΡΑΣΗ —



Μην κοιτάτε απευθείας στον φακό κατά τη χρήση του για να αποφύγετε βλάβες στην όραση. Μια ισχυρή δέσμη φωτός μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στα μάτια σας!

#### **Κατασκευαστής:**

mPTech Sp. z o.o.

οδός Nowogrodzka 31

00-511 Βαρσοβία, Πολωνία

**Ηλεκτρονική διεύθυνση:** [pomoc@mpotech.eu](mailto:pomoc@mpotech.eu)

**Ιστοσελίδα:** [www.mpotech.eu](http://www.mpotech.eu)

#### **Περιεχόμενα συσκευασίας**

Προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας,



βεβαιωθείτε ότι όλα τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία:

- κινητό τηλέφωνο myPhone Halo 3 LTE
- Μπαταρία
- Φορτιστής
- Εγχειρίδιο χρήσης

Εάν κάποιος από τα παραπάνω λείπει ή έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας. Σας συμβουλεύουμε να κρατήσετε τη συσκευασία σε περίπτωση τυχόν προβλημάτων. Φυλάξτε τη συσκευασία μακριά από παιδιά.

### **Τεχνικές προδιαγραφές**

Λειτουργία ανοικτής ακρόασης, Φακός, Κάμερα, Ραδιόφωνο FM, Λειτουργία SOS

GSM 850/900/1800 MHz

UMTS: 900/2100 MHz

LTE: 800/900/1800/2100/2600 MHz

Οθόνη: 2.31" 240x320

Χωρητικότητα μπαταρίας: 1400 mAh

Διαστάσεις: 123 x 57.5 x 13.3mm

Βάρος: 74 g

Υποστήριξη κάρτας μνήμης: έως 32 GB

Είσοδος/έξοδος φορτιστή: 100-240V~, 50/60Hz, 0.2A

Θύρα εξόδου φορτιστή: 5.0V  $\equiv$  0.5A, 2.5W

Μέση απόδοση κατά τη λειτουργία (για 230V, 50hz): 805mA-110mA

Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αδράνειας: κάτω από 1.6mA

### **Το τηλέφωνο, τα πλήκτρα και οι λειτουργίες του**

<b>1</b>	Ηχείο	Ηχείο για την πραγματοποίηση τηλεφωνικών συνομιλιών.
<b>2</b>	Οθόνη	Οθόνη LCD.
<b>3</b>	Πλήκτρο	Ενώ βρίσκεστε στην αρχική

	<b>«Μενού»</b>	οθόνη, σας επιτρέπει την είσοδο στο Μενού και επιβεβαιώνει την επιλογή σας κατά την παραμονή σας εκεί.
4	Πλήκτρο <b>«Πράσινο ακουστικό »</b>	Σας επιτρέπει να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ή να δείτε το ιστορικό κλήσεων
5/6	Πλήκτρα πλοήγησης <b>Πάνω / Κάτω</b>	Ενώ βρίσκεστε στο μενού σας επιτρέπει την πλοήγηση σε αυτό. Στην αρχική οθόνη εκκινεί συντομεύσεις για επιλεγμένες λειτουργίες.
7	Πλήκτρο <b>«Επαφές»</b>	Πιέστε για να μεταβείτε στον τηλεφωνικό κατάλογο. Ενώ βρίσκεστε στο Μενού, μπορείτε να αποχωρήσετε ή να διακόψετε την επιλογή.
8	Πλήκτρο <b>«Κόκκινο ακουστικό »</b>	Σας επιτρέπει να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση. Ενώ βρίσκεστε στο Μενού σας επιτρέπει να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη. Αν πατηθεί παρατεταμένα, απενεργοποιεί το τηλέφωνο ή, αν είναι απενεργοποιημένο, το ενεργοποιεί.

9	Πλήκτρο «*»	Αν πατηθεί μετά το πλήκτρο <b>Μενού</b> , επιτρέπει το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα του τηλεφώνου. Μειώνει την ένταση του ήχου σε εφαρμογές πολυμέσων. Κατά τη δημιουργία ενός μηνύματος SMS, εμφανίζει τα σύμβολα που μπορούν να εισαχθούν.
10	Πλήκτρο «#»	Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ήχου και των λειτουργιών εισαγωγής χαρακτήρων για τη σύνταξη κειμένου, αυξάνει την ένταση του ήχου σε εφαρμογές πολυμέσων.
11	Ενεργ. / Απενεργ. φακού	Επιτρέπει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φακού ανά πάσα στιγμή.
12	Κάμερα	Φακός φωτογραφικής μηχανής
13	Πλήκτρο SOS	Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε μια ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης ή/και την αυτόματη κλήση προκαθορισμένων αριθμών.
14	Εξωτερικό ηχείο	Μεγάφωνο για ήχους συστήματος, ήχους κλήσης, μουσική.
15	Πληκτρολόγιο	Τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να καλέσετε έναν αριθμό

		τηλεφώνου στην αρχική οθόνη και να πληκτρολογήσετε γράμματα και αριθμούς κατά τη σύνταξη μηνυμάτων SMS.
16	LED	Η διόδος χρησιμοποιείται ως φακός.
17	Θύρα USB-C	Όταν είναι συνδεδεμένη, επιτρέπει την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Όταν είναι συνδεδεμένη με καλώδιο σε υπολογιστή, μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα (φωτογραφίες, βίντεο, μουσική).
18	Κενό ανοίγματος	Επιτρέπει την αφαίρεση του καλύμματος του τηλεφώνου.
19	Υποδοχή βύσματος ακουστικών	Για τη σύνδεση ακουστικών (λειτουργούν ως κεραία όταν ακούτε ραδιόφωνο FM).
20	Μικρόφωνο	Μην το καλύπτετε ενώ μιλάτε στο τηλέφωνο.
21	Κουμπιά αύξησης/μείωσης της έντασης του ήχου	Σας επιτρέπει να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου της τηλεφωνικής κλήσης ή του ραδιοφώνου.
22	Οπή για κορδόνι	Σας επιτρέπει να συνδέσετε ένα κορδόνι λαιμού στο τηλέφωνο.

## **Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του τηλεφώνου**

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο με το «κόκκινο ακουστικό». Αν αμέσως μετά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας ζητηθεί να εισάγετε κωδικό PIN (με τη μορφή «\*\*\*\*»), πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε το πλήκτρο «Μενού».

## **Εισαγωγή κάρτας SIM, κάρτας μνήμης και μπαταρίας**

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το. Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου - χρησιμοποιήστε το νύχι σας για να το σηκώσετε χρησιμοποιώντας το άνοιγμα στη θήκη. Εισάγετε την κάρτα (εξ) SIM -η τοποθέτηση πρέπει να γίνει με τις χρυσές επαφές τους στραμμένες προς τα κάτω καθώς η υποδοχή είναι ανάγλυφη.

Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης - για να ανοίξετε το κάλυμμα του αναγνώστη καρτών, σύρετέ το απαλά προς τα πάνω.

Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης microSD με τις χρυσές επαφές της στραμμένες προς τα κάτω, όπως είναι κατασκευασμένη η υποδοχή. Κλείστε το κάλυμμα σύροντάς το απαλά προς τα κάτω. Τοποθετήστε την μπαταρία έτσι ώστε οι χρυσές επαφές της να ακουμπήσουν στον τριπλό σύνδεσμο στην υποδοχή του τηλεφώνου. Τοποθετήστε και πιέστε απαλά προς τα κάτω το κάλυμμα, μέχρι να ακούσετε να κουμπώνουν οι μανταλωτές. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα είναι καλά τοποθετημένο.

## **Φόρτιση μπαταρίας**

Συνδέστε τον φορτιστή USB-C στην υποδοχή φορτιστή του τηλεφώνου σας, και στη συνέχεια συνδέστε τον φορτιστή σε πρίζα.

**\*ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο. Οι βλάβες που προκαλούνται από την εσφαλμένη χρήση του τηλεφώνου δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, το εικονίδιο της μπαταρίας

στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο. Όταν φορτιστεί, το εικονίδιο της μπαταρίας δεν θα είναι πλέον ενεργοποιημένο. Κατόπιν, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα και το καλώδιο από την υποδοχή του τηλεφώνου.


### **Αλλαγή Γλώσσας**

Για να ρυθμίσετε τη γλώσσα της συσκευής, εάν έχει αλλάξει κατά λάθος σε μια άγνωστη γλώσσα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα [Μενού] > <Πάνω> > <OK> > <Κάτω> <OK> > <Κάτω> > <OK><OK> και στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.

### **Ενημέρωση λογισμικού**

Ο κατασκευαστής, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιεί ενημερώσεις λογισμικού, μέσω των οποίων οι συσκευές αποκτούν νέες δυνατότητες, βελτιώσεις κλπ.

Το τηλέφωνο θα ενημερώσει τον χρήστη για κάθε διαθέσιμη ενημέρωση. Αφού λάβετε μια τέτοια ειδοποίηση, μεταβείτε στο κέντρο ενημερώσεων: Ρυθμίσεις -> Ενημέρωση, για να την εκτελέσετε. Οι πληροφορίες σχετικά με μια διαθέσιμη ενημέρωση μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή. Αφού επιλέξετε μια διαθέσιμη ενημέρωση, το τηλέφωνο θα την εγκαταστήσει αυτόματα.

 Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης, η συσκευή ενδέχεται να κάνει αρκετές φορές επανεκκίνηση. Μην αφαιρείτε την μπαταρία και μην χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες της συσκευής εκείνη τη στιγμή, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει τη διακοπή της λειτουργίας της.

### **Εργοστασιακές ρυθμίσεις**

Για να επιστρέψετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ακολουθήστε τη διαδρομή [Ρυθμίσεις] > [Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων]. Ο κωδικός πρόσβασης που απαιτείται για την επαναφορά των εργοστασιακών

ρυθμίσεων είναι 1122.

### **Αντιμετώπιση προβλημάτων**

<b>Μήνυμα</b>	<b>Πιθανή λύση</b>
Εισάγετε κάρτα SIM	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
Εισάγετε το PIN	Αν η κάρτα SIM είναι προστατευμένη με κωδικό PIN, μετά την ενεργοποίηση του τηλεφώνου πρέπει να εισαχθεί ο κωδικός PIN και στη συνέχεια να πατηθεί το πλήκτρο <OK>.
Σφάλμα δικτύου	Σε περιοχές με ασθενές σήμα, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση ή η λήψη κλήσεων. Μετακινηθείτε σε διαφορετικό μέρος και δοκιμάστε ξανά.
Αδυναμία σύνδεσης	Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφώνου που πληκτρολογήσατε είναι σωστός. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφώνου που έχετε καταχωρίσει στις <b>[Επαφές]</b> είναι σωστός. Αν χρειαστεί, πληκτρολογήστε ξανά τον αριθμό τηλεφώνου σωστά.
Δεν ακούγεται ο συνομιλητής μου / δεν με ακούει ο συνομιλητής μου	Το μικρόφωνο πρέπει να βρίσκεται κοντά στο στόμα σας. Βεβαιωθείτε ότι το ενσωματωμένο μικρόφωνο δεν έχει καλυφθεί. Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, ελέγξτε εάν είναι σωστά συνδεδεμένα. Βεβαιωθείτε ότι το ενσωματωμένο ηχείο δεν είναι καλυμμένο.

Κακή ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια της κλήσης	Βεβαιωθείτε ότι το ηχείο και το μικρόφωνο δεν καλύπτονται.
Δεν μπορούν να με καλέσουν	Το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και να βρίσκεται εντός της εμβέλειας του δικτύου GSM.

### Συντήρηση της συσκευής

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- Για τον καθαρισμό, χρησιμοποιείτε μόνο στεγνό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε καθαριστικό με υψηλή συγκέντρωση οξέων ή αλκαλίων.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια αξεσουάρ. Η παραβίαση αυτού του κανόνα μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης.

### Σωστή απόρριψη των παλαιών σας συσκευών



Η συσκευή φέρει σήμανση διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19 / ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα μετά τη λήξη της χρήσης τους. Ο χρήστης υποχρεούται να απαλλαγεί από τον χρησιμοποιημένο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό παραδίδοντάς τον σε καθορισμένο σημείο συλλογής στο οποίο ανακυκλώνονται επικίνδυνα απόβλητα. Η συλλογή αυτού του είδους των αποβλήτων σε καθορισμένα σημεία και η ουσιαστική διαδικασία ανάκτησής τους συμβάλλουν στην προστασία των φυσικών πόρων. Η ορθή διάθεση του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία και το περιβάλλον του ανθρώπου. Για πληροφορίες σχετικά με το πού και πώς πρέπει να απορρίπτονται τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, ο χρήστης θα πρέπει να



επικοινωνήστε με την αρμόδια τοπική αρχή, το κέντρο συλλογής απορριμμάτων ή το κατάστημα αγοράς του προϊόντος.

### **Σωστή απόρριψη της χρησιμοποιημένης μπαταρίας**



Σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ της ΕΕ με τις αλλαγές που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2013/56/ΕΕ για την απόρριψη των μπαταριών, το προϊόν αυτό φέρει το σύμβολο του διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμμάτων. Το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες

που χρησιμοποιούνται σε αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά να υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με τις νομικές οδηγίες και τους τοπικούς κανονισμούς. Δεν επιτρέπεται η απόρριψη μπαταριών και συσσωρευτών μαζί με μη διαχωρισμένα αστικά απορρίμματα. Οι χρήστες μπαταριών και συσσωρευτών πρέπει να χρησιμοποιούν τα διαθέσιμα σημεία συλλογής των εν λόγω αντικειμένων για την επιστροφή, την ανακύκλωση και την απόρριψή τους. Εντός της ΕΕ, η συλλογή και η ανακύκλωση των μπαταριών και των συσσωρευτών υπόκεινται σε διαφορετικές διαδικασίες.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις υφιστάμενες διαδικασίες ανακύκλωσης μπαταριών και συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το τοπικό σας γραφείο ή με φορέα διάθεσης αποβλήτων ή χώρου υγειονομικής ταφής.