Üfl∞≥÷ày√≈œflyêèã ⁄ååéy / √∞œ⁄yìç ⁄äåå≥ ⁄√î –¡÷œ≥≥√y∞≥œ∞√yèííy ﬁﬁyyçäåäçáåããêyyìîèëyy ç¢À–ﬂ¢yã

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Οδηγίες Χρήσης inos AirCo 6000 IN 1

Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (LR03). Στρέψτε το τηλεχειριστήριο inos προς το κλιματιστικό ώστε να το ρυθμίσετε.

Κωδικός Εγκατάστασης ανα Μάρκα

1. Βρείτε τον κωδικό στον πίνακα με τους κωδικούς των μοντέλων. Εάν η συσκευή σας δεν λειτουργεί, χρησιμοποιήστε τον δεύτερο κωδικό και συνεχίστε μέχρις ότου η συσκευή σας λειτουργεί σωστά. Για παράδειγμα για την «AUCMA» μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό 0288, αν δεν λειτουργεί δοκιμάστε τον κωδικό 0289.
2. Επιλέγοντας το πλήκτρο "SELECT", ο εμφανιζόμενος κωδικός θα αναβοσβήσει. Εισαγάγετε τον 4-ψήφιο κωδικό. Για παράδειγμα, για να εισάγεται τον κωδικό 0288, πατήστε "0", όταν το "0" σταματήσει να αναβοσβήνει, πατήστε "2" όταν το "2" σταματήσει να αναβοσβήνει συνεχίστε στο επόμενο και ούτω κάθε εξής. Όταν και το τελευταίο ψηφίο σταματήσει να αναβοσβήνει, η ρύθμιση ολοκληρώνεται.
3. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό, πατήστε ένα πλήκτρο και ελέγξτε αν λειτουργεί. Αν όχι, επιλέξτε τον επόμενο κωδικό μέχρι να λειτουργήσουν όλες οι επιλογές.

Αυτόματη Αναζήτηση

Αν η μάρκα της συσκευής σας δεν περιλαμβάνεται στον πίνακα κωδικών, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Πατήστε το πλήκτρο "SELECT" για 5 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια αφήστε το, το τηλεχειριστήριο θα εισέλθει στην αυτόματη αναζήτηση του κωδικού. Όταν το κλιματιστικό λάβει το σήμα και στείλει ειδοποίηση, πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο για επιβεβαίωση.
2. Εάν δεν λειτουργήσει, δοκιμάστε άλλο πλήκτρο. Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα μέχρι να λειτουργήσει σωστά.

Χρήστη του πλήκτρου «One Key»

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό και πιέστε το πλήκτρο «One Key». Το τηλεχειριστήριο αναγνωρίζει αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας. Το καλοκαίρι, η θερμοκρασία θα ρυθμιστεί στους 26°C ενώ το χειμώνα στους 20°C. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα "TEMP +" ή το "TEMP-" για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Ρύθμιση Ρολογιού

1. Πατήστε το πλήκτρο "CLOCK", η ώρα θα αναβοσβήνει στην οθόνη.
2. Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα πατώντας τα πλήκτρα "TIME+ / TIME-"
3. Πατήστε ξανά το πλήκτρο "CLOCK", η ένδειξη της ώρας θα σταματήσει να αναβοσβήνει και η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί. Εάν δεν πατήσετε το πλήκτρο "CLOCK", η ώρα θα σταματήσει να αναβοσβήνει αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα.

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση Χρονοδιακόπτη

1. Πατήστε το πλήκτρο "TM ON", η ώρα θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα ενεργοποίησης του κλιματιστικού πατώντας το πλήκτρο "TIME +/ TIME-". Η ώρα ενεργοποίησης θα επιβεβαιωθεί μετά από 5 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε το πλήκτρο "TM OFF", η ώρα θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Ρυθμίστε την ώρα απενεργοποίησης του κλιματιστικού πατώντας το πλήκτρο "TIME +/ TIME-". Η ώρα απενεργοποίησης και θα επιβεβαιωθεί μετά από 5 δευτερόλεπτα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
- Το χρονικό πλαίσιο που μπορεί να οριστεί είναι μεταξύ 00-24 ωρών.
- Πατώντας δύο φορές το πλήκτρο "TM ON" ή "TM OFF" ο χρονοδιακόπτης απενεργοποιείται.
- Αφού ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη, στρέψτε το νέο σας τηλεχειριστήριο inos προς στο κλιματιστικό.

Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου

Πιέστε το πλήκτρο "ROOM TEMP" και η θερμοκρασία του δωματίου θα εμφανιστεί για 5 δευτερόλεπτα στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου

Προσοχή

1. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο, αφαιρέστε τις μπαταρίες για αποφυγή πιθανής διαρροής.
2. Όταν οι ενδείξεις της οθόνης φαίνονται αχνά, αλλάξτε τις μπαταρίες. Αφού αντικατασταθούν οι μπαταρίες, δεν απαιτείται εκ νέου ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου.
3. Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν αντικείμενα μεταξύ του τηλεχειριστηρίου και του κλιματιστικού.
Λάβετε υπόψη ότι ο χρονοδιακόπτης είναι αποτελεσματικός μόνο όταν το κλιματιστικό λαμβάνει το σήμα ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του από το τηλεχειριστήριο.
4. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει οποιοδήποτε χαρακτηριστικά και λειτουργίες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγιστη εμβέλεια: περίπου 8 μέτρα (από το A/C)
Τύπος Μπαταρίας: AAA Battery (LR03) ×2
Διαστάσεις: L133mm ×W45mm × D23mm
Βάρος: 52g περίπου (χωρίς τις μπαταρίες)

Εγγύηση

Αυτό το προϊόν καλύπτεται με εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς του για οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελαττώματα, εξαιρουμένων των ελαττωμάτων που έχουν προκύψει από ακατάλληλη χρήση. Το ελαττωματικό προϊόν θα πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη αγοράς του. Το κόστος επιστροφής επιβαρύνει τον αγοραστή.

ENGLISH
Instruction Manual inos AirCo 6000 IN 1

Place two AAA (LR03) batteries as indicated on battery compartment. Your new remote control must point at air conditioner.

Code set up by brand

1. Find your code in the code table, for each brand if the chosen code does not operate your equipment, try the second code and continue until your equipment works correctly. For instance for "AUCMA", you can choose code 0288, if it does not work, please try code 0289.
2. Press "SELECT" key, the displayed code flashes. Enter 4 digit codes. For instance in order to enter code 0288, press"0", when"0"stops flashing, press "2", "2"stops flashing, press "8", "8" stops flashing, press the last "8","8" stops flashing, ending the code input, setting is finished.
3. Point at the air conditioner, press "one key", check if it works, if not, try another group until it works.

Automatic search

If the required brand is not listed in the code table, please operate as per following steps:
1. Point at your air conditioner, press the "SELECT"key for 5 seconds and then release it, remote control enters the auto-search status, the code number flashes and code increases. When the air conditioner receives the signal, and sends one buzzer, press any key to confirm.
2 Try other function keys, if they do not work, repeat above steps until it works properly.

Use of One-Key

Point at your air conditioner and press"one-key". Your new remote control knows if it is summer or winter according to the temperature. In summer, the temperature will be set at 26 . In winter, the temperature will be set at 20°C. Use"TEMP+"or "TEMP-"to adjust the temperature.

Clock set up

1. Press the "CLOCK" key, time shall flash on display.
2. Press time "TIME+" or TIME-", in order to adjust to the current time.
3. Press the "CLOCK" key again, it stops flashing, the time setting finishes.
If you do not press the "clock" key, it automatically stops after 5 seconds.

Timer on and off

1. Press the "TM ON" button, time the LCD display flashes, Press "TIME+" "TIME-" button, adjust to the required time, and it will confirm the time of turn on after 5 seconds.
2. Press the "TM OFF" button, time on LCD display flashes, Press "TIME+" "TIME-" button, adjust to the required time, and it will confirm the time of turn off after 5 seconds.
NOTE:
- The time frame can be set between 00-24 hours
- Pressing keys "TM ON" or "TM OFF" twice, cancels the timing.
- After setting the timer, point your new remote control at your air conditioner

Room temperature display

Press "ROOM TEMP", display shall show it during 5 seconds

Attention

1. If you are not planning to use your new remote control remove the batteries to avoid leakage.
2. When the display looks dim, please change batteries. After the batteries are replaced set-up is not required again.
3. Check carefully that there are no objects between your new remote control and the air conditioner. Mind that timer is effective only when the air conditioner receives the timer on/off signal from the remote control.
4. The manufacturer keeps the right to change any features and functions

Technical features

MAXIMUM REACH: about 8 meters (According to the A/C)
BATTERY MODEL: AAA Battery (LR03) ×2
DIMENSIONS: L133mm × W45mm × D23mm
WEIGHT: Approx×52g (batteries excluded)

Guarantee

This product is covered by a 2 years guarantee from the date of purchase against any manufacturing defects, exclusing any defects arising from improper use. A purchase document must be produced along with the request of repairing. Costs of return are at buyer's expense.

ESPANOL Manual de Instrucciones del mando inos AirCo 6000 IN 1

Coloque dos pilas AAA (LR03), siguiendo las indicaciones, en el compartimiento de las baterías. Su nuevo mando debe apuntar en dirección al aparato de aire acondicionado.

Establecimiento del código según la marca

1 Busque su código en la tabla, si con el primer código correspondiente a la marca de su aparato no funciona, pruebe con el segundo y así sucesivamente hasta que el aparato funcione correctamente. Por ejemplo, para "AUCMA", es posible escoger el código 0288, si éste no funciona, pruebe el código 0289.
2. Presione el botón "SELECT", el código visualizado destella. Marcar los 4 dígitos del código. Por ejemplo, para introducir el código 0288, marque "0", cuando "0" deja de destellar, marque "2", cuando "2" deja de destellar, marque "8", cuando "8" deja de destellar, marque el último "8", cuando "8" deja de destellar, termina la introducción del código, y el código queda establecido.
3. Apunte en dirección del aire acondicionado, presione "One-Key", compruebe si funciona, si no es así, pruebe con otro grupo, hasta que funcione correctamente.

Bùsqueda automatica

Si la marca que usted busca no está en la tabla de códigos, siga los pasos siguientes:
1. Apunte en dirección de su aparato de aire acondicionado, mantenga presionado el botón "SELECT" por 5 segundos y luego suéltelo, el mando inicia la búsqueda automática, el número de código destella y la numeración aumenta. Cuando el aparato recibe la señal y produce un sonido, presione cualquier tecla para confirmar.
3. Pruebe otras teclas de función, si no funcionan, repita los pasos anteriores hasta que funcione correctamente.

Uso de One-Key

Apunte en dirección de su aparato de aire acondicionado y presione "one-key". Su nuevo mando sabe si es verano o invierno, en función de la temperatura. En verano, la temperatura se establecerá en 26°. En invierno, se establecerá en 20°. Use "TEMP+" o "TEMP-" para ajustar la temperatura.

Puesta en hora del reloj

1. Presione el botón "CLOCK", la hora empezará a destellar en la pantalla.
2. Presione el botón "TIME+" o TIME-", para poner el reloj en hora.
3. Presione nuevamente el botón "CLOCK", la pantalla deja de destellar y el reloj queda puesto en hora.
Si usted no presiona nuevamente el botón "clock", se detendrá automáticamente al cabo de 5 segundos.

Uso del temporizador

1. Presione el botón "TM ON", la hora destella en la pantalla LCD, presione "TIME+" "TIME-", para poner el temporizador en la hora deseada, y la hora de encendido quedará confirmada al cabo de 5 segundos.
2. Presione el botón "TM OFF", la hora destella en la pantalla LCD, presione "TIME+" "TIME-", para poner el temporizador en la hora deseada, y la hora de apagado quedará confirmada al cabo de 5 segundos.
NOTA:
- El arco de tiempo puede configurarse de 00 a 24 horas
- Al presionar dos veces "TM ON" o "TM OFF", se cancela el temporizador.
- Una vez establecido el temporizador, apunte su nuevo mando en dirección a su aparato de aire acondicionado.

Visualización de la temperatura ambiente

Presionar "ROOM TEMP", la temperatura ambiente se visualizará en la pantalla durante 5 segundos

Atención

1. Si usted no va a utilizar su nuevo mand por un tiempo, quite las pilas para evitar pérdidas. Cuando la pantalla se ve oscura, cambie las pilas. Cuando se cambian las pilas no es necesario volver a configurar el mando.
2. Controle atentamente que no haya objetos entre su nuevo mando y el aparato de aire acondicionado. Recuerde que el temporizador funciona sólo si el aire acondicionado recibe la señal de encendido/apagado del temporizador desde el mando.
3. El fabricante se reserva el derecho de cambiar cualquier característica o función.

Características técnicas

MÁXIMO ALCANCE: alrededor de 8 metros (Según el aparato de A/C)
TIPO DE PILAS: Pilas AAA (LR03) ×2
DIMENSIONES: L. 133mm × A. 45mm × P. 23mm
PESO: Aprox× 52g (excluidas las pilas)

Garantias

Este producto está cubierto por 2 años de garantía a partir de la fecha de la compra, por cualquier defecto de fabricación, excluidos los defectos que puedan resultar a causa del uso impropio del mando. Deberá exhibirse un comprobante de la compra en caso de solicitud de reparación. Los costos de restitución estarán a cargo del comprador.

FRANÇAIS
Manuel d'instruction inos Airco 6000 in 1

Insérez 2 piles alcalines AAA dans le compartiment à piles en respectant les polarités. Votre nouvelle télécommande devra toujours être pointée vers le climatiseur.

Configuration du code selon les marques

1. Recherchez votre code dans la table des codes. Pour chaque marque, si le code sélectionné ne fonctionne pas sur votre appareil, essayez le second code et continuez jusqu'à ce que votre appareil fonctionne correctement. Par exemple, pour "AUCMA", choisissez le code 0288. S'il ne fonctionne pas, essayez le code 0289.
2. Appuyez sur la touche "SELECT", le code affiché clignote. Saisissez les codes à 4 chiffres. Par exemple, pour saisir le code 0288, appuyer sur "0", et "0" cesse de clignoter, appuyez sur "2", "2" cesse de clignoter, appuyez sur "8","8" cesse de clignoter, appuyez à nouveau sur "8","8" cesse de clignoter; la saisie du code est finie, la configuration est terminée.
3. Pointez la télécommande vers le climatiseur, appuyez sur la touche "one key", vérifiez si elle fonctionne, autrement essayez le code suivant jusqu'à ce qu'elle fonctionne.

Recherche automatique

Si la marque demandée ne figure pas dans la liste de la table des codes, procédez comme suit :
1. Pointez la télécommande vers le climatiseur, appuyez sur la touche "SELECT" pendant 5 secondes puis relâchez. La télécommande entre dans l'état d'auto-recherche, le numéro de code clignote et le code augmente. Lorsque le climatiseur reçoit le signal, et envoie un signal sonore, appuyez sur une touche quelconque pour confirmer.
2. Essayez les autres touches de fonction. Si elles ne fonctionnent pas, répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que tout fonctionne correctement.

Utilisation de la touche One-Key

Pointez la télécommande vers le climatiseur et appuyez sur la touche "one-key". Votre nouvelle télécommande sait si c'est l'été ou l'hiver en fonction de la température. En été, la température sera réglée sur 26°C. En hiver, la température sera réglée sur 20°C. Utilisez les touches "TEMP+" ou "TEMP-" pour régler la température.

Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur la touche "CLOCK", l'heure affichée clignote.
2. Appuyez sur les touches "TIME+" ou "TIME-" pour régler l'heure courante.
3. Appuyez à nouveau sur la touche "CLOCK", le cli-

Üfl∞≥÷ày√≈œflyêèã /ääéy / √∞œ/yìç /äääà≥ /√î –¡÷œ≥≥√y∞≥œ∞√yèííy fiﬁyyçäääçåäääêyyìîèëyy ç¢À–fl¢yå

gnotement cesse et la configuration de l'horloge est terminée. Si vous n'appuyez pas sur la touche "CLOCK", le clignotement cessera automatiquement après 5 secondes.

Mise en marche et arrêt de la minuterie

1. Appuyez sur la touche "TM ON", l'heure clignote sur l'écran LCD. Appuyez sur les touches "TIME+" ou "TIME-", réglez l'heure demandée et cela confirmera l'heure de mise en marche après 5 secondes.
2. Appuyez sur la touche "TM OFF", l'heure clignote sur l'écran LCD. Appuyez sur les touches "TIME+" ou "TIME-", réglez l'heure demandée et cela confirmera l'heure d'arrêt après 5 secondes.

NB:
- L'intervalle de temps peut être réglé entre 00 heures et 24 heures.
- En appuyant deux fois sur les touches "TM ON" ou "TM OFF", on supprime le réglage des heures.

Après avoir réglé la minuterie, pointez votre nouvelle télécommande vers votre climatiseur.

Afficher la température ambiante

Appuyez sur la touche "ROOM TEMP", la température ambiante sera affichée pendant 54 secondes.

Attention

1. Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre nouvelle télécommande, retirez les piles pour éviter toute fuite.
2. Quand l'écran devient noir, changez les piles. Après avoir changé les piles, une nouvelle configuration n'est pas nécessaire.
3. Vérifiez soigneusement qu'il n'y ait pas d'objets entre la télécommande et le climatiseur. Rappelez-vous que la minuterie est efficace uniquement lorsque le climatiseur reçoit le signal de marche / arrêt de la télécommande.
4. Le fabricant se réserve le droit de modifier toute caractéristique et toute fonction.

Caractéristiques techniques

PORTÉE MAXIMALE: environ 8 mètres (selon la A/C)
MODÈLE DE PILE: pile AAA (LR03) × 2
DIMENSIONS: Haut. 133 mm × Larg. 45 mm × Ép. 23 mm
POIDS: environ 52 g (sans piles)

Garantie

Ce produit est couvert par une garantie de 2 ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de fabrication, en excluant tous les défauts résultant d'une mauvaise utilisation. Avec la demande de réparation, un document d'achat doit être présenté. Les frais de retour sont à la charge de l'acheteur.

PORTUGUÉS

Manual de instrução inos Airco 6000 em 1

Colocar duas pilhas alcalinas AAA no vão das baterias respeitando a polaridade indicada. O novo telecomando deverá ser apontado sempre para o condicionador de ar.

Configuração do código segundo as marcas

1. Busque o código na tabela dos códigos para cada marca. Se o código escolhido não funciona no seu aparelho tente o segundo código e continue até o seu aparelho funcionar corretamente. Por exemplo, para "AUCMA" escolher o código 0288, se não funciona tente com o código 0289.
2. Premir a tecla "SELECT, o código mostrado pisca. Inserir os códigos de 4 dígitos. Por exemplo, para inserir o código 0288, premir "0", e "0" para de piscar, premir "2", "2" para de iscar, premir "8", "8" para de piscar, premir o último "8", "8" para de piscar; a inserção do código terminou, a configuração foi concluída.
3. Apontar para o condicionador de ar, premir "one key", verificar se funciona, caso contrário tentar os códigos sucessivos até funcionar.

Busca automática

Se a marca solicitada não está na lista da tabela dos códigos, efetuar os seguintes passos:

1. Apontar para o condicionador de ar, premir a tecla "SELECT" por 5 segundos e depois soltá-la, o telecomando entrará no estado de auto-busca, o número de código pisca e o código aumenta. Quando o condicionador de ar recebe o sinal, e emite um aviso sonoro, premir qualquer tecla para confirmar.
2. Tentar as outras teclas função, se não operam repetir os passos precedentes até que tudo funcione corretamente.

Uso do One-Key

Apontar para o seu condicionador de ar e premir "one-key". O seu novo telecomando sabe se é verão ou inverno segundo a temperatura. No verão a temperatura será definida nos 26°C. No inverno a temperatura será definida nos 20°C. Usar "TEMP+" ou "TEMP-" para ajustar a temperatura.

Regulação do relógio

1. Premir a tecla "CLOCK", no display a hora pisca.
2. Premir o horário "TIME+" ou "TIME-" para ajustar a hora atual.
3. Premir de novo a tecla "CLOCK", a intermitência para e termina a configuração da hora.

Se não premir a tecla "clock", irá parar automaticamente após 5 segundos.

Acender e apagar o timer

1. Premir a tecla "TM ON", no display LCD a hora pisca. Premir a tecla "TIME+" "TIME-", ajustar o horário solicitado, a hora de acendimento será confirmada após 5 segundos.
2. Premir a tecla "TM OFF", no display LCD a hora pisca. Premir a tecla "TIME+" "TIME-", ajustar o horário solicitado, a hora de apagamento será confirmada após 5 segundos.

Nota:
- O intervalo de horário pode ser configurado entre as horas 00 e as horas 24.
- Ao premir duas vezes as teclas "TM ON" ou "TM OFF" cancelam-se os tempos definidos.
- Após ter definido o timer apontar o seu novo telecomando para o seu condicionador de ar.

Ver a temperatura ambiente

Premir "ROOM TEMP", o display a irá mostrar por 54 segundos.

Atenção

1. Ao prever de não utilizar o seu novo telecomando remova as baterias, para evitar vazamentos.
2. Quando o display torna-se escuro, por favor troque as baterias. Após a troca das baterias não é necessário efetuar uma nova configuração.
3. Controlar atentamente a ausência de objetos entre o telecomando e o condicionador de ar. Cabe lembrar que o timer só é eficaz quando o condicionador de ar recebe o sinal de acender/apagar do telecomando.
4. O fabricante tem o direito de alterar qualquer característica e qualquer função.

Características técnicas

CAPACIDADE MÁXIMA: cerca de 8 metros (Segundo a A/C)
MODELO DE BATERIA: Bateria AAA (LR03) ×2
DIMENSÕES: Altura 133mm × Largura 45mm × Espessura 23mm
PESO: Cerca de × 52g (excluindo as baterias)

Garantia

Este produto está coberto por uma garantia de 2 anos, desde a data de compra, contra qualquer defeito de produção, com exclusão de todos os defeitos derivantes do uso impróprio. Juntamente com o pedido de reparo é preciso apresentar um documento comprovando a compra. Os custos de restituição são por conta do comprador.

DEUTSCH

Gebrauchsanleitung inos Airco 6000 in 1

Legen Sie 2 Alkali-Batterien AAA ins Batteriefach und achten Sie dabei auf die gekennzeichnete Polarität.
Halten Sie Ihre neue Fernbedienung auf die Klimaanlage.

Konfiguration des Codes nach Marken

1. Suchen Sie Ihren Code in der Code-Tabelle. Wenn der gefundene Code nicht für Ihr Gerät funktioniert, versuchen Sie es mit dem zweiten, dritten Code usw. bis Ihr Gerät korrekt funktioniert. Wählen Sie zum Beispiel für "AUCMA" den Code 0288 und probieren Sie, sollte dieser nicht funktionieren, den Code 0289.
2. Drücken Sie die Taste "SELECT", worauf der angezeigte Code blinkt. Geben Sie den 4-stelligen Code ein. Beispiel: drücken Sie, um den Code 0288 einzugeben, auf "0", worauf "0" aufhört zu blinken, drücken Sie dann "2", worauf "2" aufhört zu blinken, drücken Sie dann "8", worauf "8" aufhört zu blinken und drücken Sie dann "8", worauf "8" aufhört zu blinken; die Eingabe des Codes ist damit beendet, die Konfiguration ist abgeschlossen.
3. Richten Sie die Fernbedienung auf die Klimaanlage, drücken Sie "one key" und prüfen Sie, ob sie korrekt funktioniert, andernfalls probieren Sie den nächsten Code bis sie funktioniert.

Automatische Suche

Wenn die gesuchte Marke nicht in der Code-Tabelle aufgeführt ist, führen Sie folgende Schritte durch:

1. Richten Sie die Fernbedienung auf Ihre Klimaanlage, halten Sie die Taste "SELECT" 5 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie dann los, worauf die Fernbedienung in den automatischen Suchmodus schaltet, während dem die jeweilige Codenummer blinkt und die Codes in aufsteigender Ordnung gesucht werden. Drücken Sie, wenn die Klimaanlage das Signal empfängt und einen Piepser abgibt, zum Bestätigen eine beliebige Taste.
2. Probieren Sie die anderen Funktionstasten aus und wiederholen Sie, sollten diese nicht funktionieren, die obigen Schritte so oft bis alles korrekt funktioniert.

Verwendung der Taste One-Key

Richten Sie die Fernbedienung auf Ihre Klimaanlage und drücken Sie "one-key". Ihre neue Fernbedienung erkennt auf der Basis der Temperatur ob es Sommer oder Winter ist. Im Sommer wird die Temperatur auf 26°C, im Winter auf 20°C voreingestellt. Mit den Tasten "TEMP+" oder "TEMP-" regulieren Sie die Temperatur.

Einstellen der Uhr

1. Drücken Sie die Taste "CLOCK", worauf am Display die Stunde blinkt.
2. Drücken Sie "TIME+" oder "TIME-" um die augenblickliche Uhrzeit einzustellen.
3. Drücken Sie erneut die Taste "CLOCK", worauf das Blinken stoppt und beenden Sie die Einstellung der Uhrzeit.

Wenn Sie die Taste "clock" nicht drücken, schaltet sich der Blinkvorgang innerhalb von 5 Sekunden aus.

Ein- Und Ausschalten des Timers

1. Drücken Sie die Taste "TM ON", worauf am LCD-Display die Stunde blinkt. Drücken Sie die Taste "TIME+" "TIME-", stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein, worauf nach 5 Sekunden die Einschaltzeit bestätigt wird.
2. Drücken Sie die Taste "TM OFF", worauf am LCD-Display die Stunde blinkt. Drücken Sie die Taste "TIME+" "TIME-", stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein, worauf nach 5 Sekunden die Ausschaltzeit bestätigt wird.

Hinweis:
- Das Zeitintervall kann zwischen 00.00 und 24.00 konfiguriert werden.
- Durch zweimaliges Drücken der Tasten "TM ON" oder "TM OFF" werden die eingestellten Zeiten gelöscht.

Richten Sie, nach dem Einstellen des Timers, Ihre Fernbedienung auf die Klimaanlage.

Anzeige der Raumtemperatur

Drücken Sie "ROOM TEMP", worauf das Display diese 54 Sekunden lang anzeigt.

Warnhinweis

1. Wenn Sie Ihre Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, um Auslaufen zu vermeiden.
2. Wechseln Sie die Batterien, wenn das Display dunkel wird. Nach dem Batteriewechsel ist keine erneute Konfiguration erforderlich.
3. Achten Sie darauf, dass zwischen Fernbedienung und Klimaanlage keine Hindernisse liegen. Der Timer funktioniert nur, wenn die Klimaanlage von der Fernbedienung das Ein-/Ausschaltsignal empfängt.
4. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Merkmale und Funktionen zu ändern.

Technische Daten

MAX. REICHWEITE: ca. 8 Meter (je nach A/C)
BATTERIETYP: Batterie AAA (LR03) ×2
ABMESSUNGEN: Höhe 133mm × Breite 45mm × Stärke 23mm
GEWICHT: Ca. 52g (ohne Batterien)

DE - Garantie

Auf dieses Produkt werden 2 Jahre Garantie ab Kaufdatum gegen alle Arten von Herstellerfehlern gewährt. Schäden aufgrund von unsachgemäßer Verwendung sind von der Garantie ausgeschlossen. Reparaturanfragen werden nur gegen Vorlage eines Kaufbelegs bearbeitet. Die Kosten der Rückerstattung gehen zu Lasten des Käufers.

In compliance with directive 2012/19/EU D.L N° 49/2014, Nortonline , being the supplier of this product issues the following information: it is mandatory not to dispose of the RAEE as if were urban waste, but to collect them separately.
When delivering the product upon purchasing a new one, the same manufacturer shall provide recycling through implemented and approved measures.
This information is provided in order to prevent potential effects on the environment and human health due to the presence of dangerous substances in electronic equipments or due to an improper use.
Therefore every electronic equipment sold shall be subject to to this directive and shall be marked with the symbol shown here below.

Σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ του Νομοθετικού Διατάγματος Αριθ. 49/2014, η Nortonline, ως προμηθευτής αυτού του προϊόντος, εκδίδει τις ακόλουθες πληροφορίες: Οι χρήστες έχουν την υποχρέωση να μην διαθέτουν πλέον τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) ως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα, αλλά να τα συλλέγουν ξεχωριστά. Όταν παραδίδεται το προϊόν κατά την αγορά ενός νέου, ο ίδιος κατασκευαστής παρέχει ανακύκλωση μέσω εφαρμοζόμενων και εγκεκριμένων μέτρων. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται προκειμένου να αποφευχθούν πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή λόγω ακατάλληλης χρήσης. Ως εκ τούτου, κάθε είδους ηλεκτρονικός εξοπλισμός που διατίθεται προς πώληση υπόκειται στην παρούσα οδηγία και φέρει το σύμβολο που φαίνεται παρακάτω.

MADE IN CHINA